


INSTRUKSI KERJA POWER SUPPLY

Bagian-bagian power suply



Cara Penggunaan :

1. Hubungkan kabel power pada Power Suply ke jala-jala PLN (220 Volt).
2. Terdapat 3 lubang output antara lain Positif (+), Ground (GND), dan Negatif (-).
3. Hubungkan kabel ke masing-masing lubang output
4. Tekan tombol power, kemudian power suply akan menyala
5. Terdapat 4 potensiometer yang dapat digunakan untuk mengatur besar kecilnya tegangan dan arus.
6. Pada pilihan CURRENT terdapat 2 potensiometer, Course diputar ke kanan untuk memperbesar dan diputar ke kiri untuk mengecilkan arus secara acak. Fine diputar ke kanan untuk memperbesar dan diputar ke kiri untuk mengecilkan arus secara halus.
7. Pada pilihan Voltage terdapat 2 potensiometer, Course diputar ke kanan untuk memperbesar dan diputar ke kiri untuk mengecilkan voltage secara acak. Fine diputar ke kanan untuk memperbesar dan diputar ke kiri untuk mengecilkan voltage secara halus.